



COMPLI 500


Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
 Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части -



① Steuerung	Control unit	
510/4, 515/4		JP45788
525/2, 525/4		JP45789
535/2		JP45790
② DN150 / DN100	DN 150 / DN100	JP48871
③ Klemmfansch	Clamping fange	JP43713
④ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑥ Behälter	Tank	JP44860
⑦ Steuerungsplatine	Control board	
510/4, 515/4		JP46839
525/2, 525/4		JP47717
535/2		JP47303
⑧ Niveaufassung	Level control	JP43712
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑪ Pumpe	Pump	
510/4		JP45778
515/4		JP45779
525/4		JP45780
525/2		JP45781
535/2		JP45782
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬ Basisplatte	Base plate	JP43711
⑭ Flansch	Flange	JP43706
⑮ Dichtband	Sealing tape	JP47966
⑯ Rückschlagklappe	Reflux valve	JP43707



JP45782		
① Steuerung	Control unit	
1010/4 BWE		JP47285
⑬ 1010/4, 1015/4		JP47286
1025/4, 1025/2		JP45786
1035/2		JP45787
② DN 150 / DN 100	DN150 / DN 100	JP48871
③ Klemmfansch	Clamping fange	JP43713
④ Wartungsdeckel	Service lid	JP42798
⑤ Überschiebmuffe	Collar	JP47287
⑥ Behälter	Tank	JP44861
⑦ Steuerungsplatine	Control board	JP47304
⑧ Niveauerfassung	Level control	
4 m Leitung	4 m cable	JP43712
15 m Leitung	15 m cable	JP48227
⑨ Pumpenlüftung	Pump ventilation	JP43710
⑩ Auftriebssicherung	Anti floating	JP43709
⑪ Pumpe	Pump	
1010/4 BWE, 4 m		JP46754
1010/4 BWE, 15 m		JP48684
1010/4		JP45778
1015/4		JP45779
1025/4		JP45780
1025/2		JP45781
1035/2		JP45782
⑫ Elast. Verbindung	Elastic connector	JP43705
⑬		
		JP45781



①	Leitung	Cable	
	10/4, 15/4, 25/4		JP43717
	1010/4 BWE, 4 m		JP43721
	1010/4 BWE, 15 m		JP48685
②	Stator + Gehäuse	Stator + Housing	
	10/4, 15/4, 25/4		JP47042
	1010/4 BWE		JP43722
③	Rotorwelle	Rotor shaft	
	10/4, 15/4, 25/4		JP45791
	1010/4 BWE		JP46801
④	Motorabdichtung	Motor seals	JP46806
⑤	Lauf rad befestigung	Impeller fixation	
	10/4, 15/4, 25/4		JP46802
	1010/4 BWE		JP46803
⑥	Lagersatz	Bearing set	JP46724
⑦	Lagerschild	Bearing housing	JP43720
⑧	Dichtungssatz	Seal set	JP46807
⑨	Lauf rad	Impeller	
	1010/4 BWE		JP47290
	10/4		JP45793
	15/4		JP45794
	25/4		JP45795
⑩	Schraubensatz	Screw set	JP47291

